


Széf használati utasítás

Safe operating instructions

(A) ACCENT HOTELS

Kedves Vendégünk!

Mielőtt használni kezdené a széfet, kérjük, fordítson pár percet rá, hogy megismerkedjen a széf működésével és olvassa el a tájékoztatót figyelmesen:



Új széfkód programozása:


1. Válasszon egy tetszőleges, egyéni 5 jegyű kódot.
2. A széfajtó belsejében nyomja meg a RESET gombot.
3. Hajtsa be a széf ajtaját.
4. Ezután az ajtón lévő számsoron gépelje be a kiválasztott 5 jegyű kódot és nyomja meg az E gombot. Erre a műveletre 20 másodperc áll a rendelkezésre, a sárga fény mindaddig világít.
5. Fordítsa el a kilincset az óramutató járásával ellentétes irányba.

Zárnyitás:

1. Üsse be az előzőleg beprogramozott 5 jegyű kódot, majd nyomja meg az E gombot.
2. Két csipogás és zöld fény jelzi, ha a beütött számsor megegyezik a széf memóriájában lévővel. Fordítsa el a kilincset az óramutató járásával megegyező irányba és nyissa ki az ajtót.

Dear Guest,

Before using the safe, please take a few minutes to familiarize yourself with the operating method of the safe and read carefully the following instructions:



Programming the new personal code:

1. Choose an optional code that contains 5 digits.
2. Press 'RESET' in the inner side of the door.
3. Push the door.
4. Type the chosen, 5 digit code and press 'E' button afterwards. You have 20 seconds to complete this operation, see the flashing yellow light to indicate time.
5. Close the door by turning the handle counter clockwise.

Opening the safe:

1. Type the previously applied code and press 'E'. Chirping sound (two times) and a flashing green light indicates the matching code.
2. Open the door by turning the handle clockwise.